

COBRA SONORISATION

PACK MACKIE+CAISSON



CABLE XLR-XLR X2
DU CAISSON DE BASSE
PRISES « HIGH PASS OUT »
JUSQU'A « CH1 » DU COTE
DE CHAQUE ENCEINTE



REGLAGE VOLUME
CAISSON, BOUTON
«POLARITY» =DESACTIVE

LIAISON DES
ENCEINTES
CABLE XLR-XLR

LIAISON DE LA
SOURCE SONORE
CABLE JACK 3,5-XLR

BON A SAVOIR :

*Les enceintes restent dans les housses !!!
Pensez à monter le volume de votre
source sonore et du caisson de basse !
Ne pas enclencher le bouton « polarity »
du caisson de basse.*

