

COBRA SONORISATION

PACK BARRE DE 2 OU 4 PROJECTEURS



MODE MUSICAL, LES
PROJECTEURS
CHANGENT DE
COULEURS EN RYTHME
AVEC LA MUSIQUE
GRACE AU MICRO
INTEGRE

GESTION ET CHOIX DES
COULEURS FIXES, EN
APPUYANT SUR UNE
TOUCHE DE COULEUR
LES PROJECTEURS
S'ALLUMENT DE LA
COULEUR SOUHAITEE
EN CONTINU

BON A SAVOIR :

*En mode musical, si la barre ne reçoit pas
un niveau sonore assez élevé, les couleurs
resteront en fixe.*

Télécommande infrarouge, courte portée.

LIAISON
ALIMENTATION
ELECTRIQUE



DEPLIAGE PIED
POSITIONNEMENT
DE LA BARRE SUR
LE MAT



LE FONCTIONNEMENT
DE LA BARRE DE 2
PROJECTEURS EST
IDENTIQUE

