

COBRA SONORISATION

PACK DE 2 MACHINES A ETINCELLES FROIDES



VOYANT VERT
CLIGNOTANT+FFF AFFICHE :
MACHINE PRETE



ALLUMAGE DE LA MACHINE
BOUTON ON / OFF

LIAISON ALIMENTATION
ELECTRIQUE (POWERCON)
ET SORTIE ALIMENTATION
ELECTRIQUE (PONTAGE)

BON A SAVOIR :

Distance de sécurité minimale de 1 mètre. Ne pas toucher les étincelles, ne pas orienter sur des surfaces inflammables ou risquant d'être endommagées. Ne jamais placer sa tête ou un élément au dessus de la sortie. Pensez à utiliser des piles neuves pour la télécommande, retirez les une fois l'utilisation terminée pour ne pas altérer leur autonomie.



TRAPPE
D'ACCES A LA
ROUE EN CAS
DE BLOCAGE
(pince)



LIAISON
ALIMENTATION
ELECTRIQUE



SORTIE
ETINCELLES



SI LE RESERVOIR DE
POUDRE EST VIDE : LA
MACHINE NE PRODUIRA
PLUS D'ETINCELLES
MAIS CONTINUERA DE
FONCTIONNER, ARRETEZ
DONC SON UTILISATION
OU REMPLISSEZ LA
MACHINE

MACHINE A MAINTENIR A PLAT
LORS DE L'UTILISATION

BOUTON D'ALLUMAGE DE LA
TELECOMMANDE, A PRESSER
UNE FOIS QUE LES MACHINES
SONT ALLUMÉES

MISE EN CHAUFFE
DE LA MACHINE,
TOUJOURS ACTIVER
CE BOUTON APRES
ARRET DES
ETINCELLES POUR
QUE LA MACHINE
SOIT PRETE



ARRET DU JET D'ETINCELLES
(COUPURE AUTOMATIQUE
APRES 30 SECONDES)

1 / 2 / 3 : DEMARRAGE DU JET
HAUTEUR 1 : 2M
HAUTEUR 2 : 3,5M
HAUTEUR 4 : 4,5M-5M

ETAPE A REALISER SEULEMENT AU DEMARRAGE : bouton rouge (seulement au démarrage)
ETAPE 1 : mettre la machine en chauffe avec le bouton ON / ETAPE 2 : après la chauffe appuyer sur la touche 1, 2 ou 3 pour la hauteur / ETAPE 3 : couper les étincelles avec la touche OFF
Toujours finir avec la touche de chauffe ON pour que la machine soit prête à envoyer de étincelles