

# COBRA SONORISATION

## PACK MACHINE A FUMEE LOURDE

AFFICHEUR « READY » :  
MACHINE PRETE

PRISE LIAISON  
BOITIER  
TELECOMMANDE  
SANS FIL

ALIMENTATION  
ELECTRIQUE

INTERRUPTEUR  
ON/OFF



BOUTON LANCEMENT  
ET ARRET FUMEE  
(NON UTILISATION  
TELECOMMANDE  
SANS FIL)



LIAISON  
ALIMENTATION  
ELECTRIQUE

RESERVOIR  
LIQUIDE  
FUMEE A NE  
PAS REMPLIR

RESERVOIR POUR AJOUT  
4L D'EAU  
(ROBINET SOUS LA  
MACHINE: VIDANGE EAU)

TUYAU  
EXTENSIBLE



LA MACHINE RESTE  
DANS SA CAISSE SUR  
ROULETTES

BOUCHE DE SORTIE  
FUMEE

TELECOMMANDE SANS FIL  
LANCEMENT ET ARRET FUMEE

BOITIER A RELIER SUR LA PRISE A COTE DE  
L'ALIMENTATION ELECTRIQUE (A POSER SUR LE  
CORPS DE LA MACHINE : AIMANTE)  
SI CE BOITIER N'EST PAS RELIE, LA MACHINE NE  
DETECTERA PAS LA TELECOMMANDE



### BON A SAVOIR :

*Au premier démarrage il faudra attendre environ 3 minutes avant de pouvoir lancer de la fumée. Pour un rendu optimal, veillez aux portes ouvertes, ventilations, mouvements pour que la fumée ne se disperse pas trop. Pensez à remplir et à vider (grâce au robinet) le réservoir d'eau.*