

COBRA SONORISATION

PACK DE 2 MACHINES A FLAMMES REELLES



PRISE BOITIER TELECOMMANDE
FILAIRE BOUTON (WIRE CONTROL)

INTERRUPTEUR
A PLACER SUR LA POSITION DU
HAUT « DMX », NE JAMAIS
METTRE LE BOUTON POUSSOIR
EN POSITION BASSE « TEST »

ALIMENTATION ELECTRIQUE

BON A SAVOIR :

Respecter les distances de sécurité indiquées sur l'appareil.

Ne jamais placer sa tête ou un élément au dessus de la sortie.

Avant chaque appui bouton, regarder qu'aucun dommage ne puisse être causé.

Ne pas remplacer les cartouches de gaz par un autre produit, n'utiliser que des cartouches de la marque de la machine.



LIAISON
ALIMENTATION
ELECTRIQUE



**SORTIE
FLAMMES**

TRAPPE D'ACCES
A LA CARTOUCHE
DE GAZ

SI LA CARTOUCHE DE GAZ
EST TERMINEE : UN BRUIT
ELECTRIQUE SE FERA
ENTENDRE LORS DE
L'APPUI BOUTON



MACHINE A MAINTENIR A
PLAT LORS DE L'UTILISATION



TELECOMMANDE FILAIRE AVEC BOUTON
LANCEMENT FLAMMES, TEMPS MAX APPUI
EN CONTINU : DUREE DE 2 SECONDES

APPAREIL EXTREMEMENT DANGEREUX :

- SUIVRE AVEC ATTENTION LES INSTRUCTIONS CI-CONTRE
- RESPECTER LES REGLEMENTATIONS DU LIEU D'UTILISATION
- COBRA SONORISATION NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE SUITE A UNE MAUVAISE UTILISATION OU MANIPULATION DE L'APPAREIL