

COBRA SONORISATION

PACK VIDEOPROJECTEUR

DEPLIAGE PARTIE
BASSE ECRAN TREPIED
ET EXTENSION ECRAN
PROJECTION JUSQU'AU
CROCHET (comme un
roll-up)

REGLAGE NETTETE
ET ZOOM

LIAISON ALIMENTATION
ELECTRIQUE

DISTANCE VIDEOPROJECTEUR-ECRAN :
2,2-2,5M


LIAISON CABLE
VIDEO : HDMI OU VGA

BON A SAVOIR :

Avec votre ordinateur veillez à avoir une configuration d'affichage correcte, appuyez sur la touche windows+P pour accéder à ces paramètres.

Si du son est diffusé, vérifiez vos paramètres audios (logo haut-parleur) pour que le son sorte du bon endroit (PC, jack etc..).

BOUTONS DE TRAPEZE
HAUT ET BAS, PERMET
D'AVOIR UNE IMAGE
RECTANGULAIRE
MODIFIER JUSQU'A AVOIR
LES COTES PARALLELES
ET DROITS



BOUTON ON/OFF :
Laissez refroidir l'appareil 1 minute
avant manipulation pour ne pas
endommager la lampe