

COBRA SONORISATION

PACK MACHINE A FUMEE EFFET CO2 VERTICAL

BOUTON DE
LANCEMENT FUMEE
MANUEL

INTERRUPTEUR
ON/OFF


PRISES BOITIER
TELECOMMANDE
SANS FIL

ALIMENTATION
ELECTRIQUE



LIAISON
ALIMENTATION
ELECTRIQUE

SORTIE FUMEE



A POSER AU SOL

BON A SAVOIR :

Au premier démarrage il faudra attendre environ 7 minutes avant le premier jet de fumée (temps de chauffe de la machine).

Portée de la télécommande d'environ 7 mètres.

Ne pas toucher le corps de la machine lors de l'utilisation.

Ne pas remplir le réservoir.



LED VERTE ALLUMEE :
MACHINE PRETE A LANCER
DE LA FUMEE

APPUI BOUTON
TELECOMMANDE EN CONTINU :
LANCEMENT DE LA FUMEE +
CHOIX COULEURS ECLAIRAGE

BOITIER A RELIER SUR UNE DES
2 PRISES DE LA MACHINE
(SI CE BOITIER N'EST PAS RELIE, LA MACHINE
NE DETECTERA PAS LA TELECOMMANDE)