

COBRA SONORISATION

PACK MACHINE A BULLES DE FUMEE

RESERVOIR LIQUIDE FUMEE A NE PAS REMPLIR

INTERRUPTEUR ON/OFF

CAPUCHON VIDANGE DU BAC RESERVOIR LIQUIDE BULLES



AFFICHEUR « READY TO FOG » : MACHINE PRETE

ALIMENTATION ELECTRIQUE

BAC DE RESERVOIR LIQUIDE A BULLES, ATTENTION DE NE PAS DEPASSER LE NIVEAU MAX

ECLAIRAGE LED ALLUME LORS DE LA SORTIE DES BULLES



LIAISON ALIMENTATION ELECTRIQUE

POIGNEES DE TRANSPORT



SI LE NIVEAU DE LIQUIDE BULLES EST TROP BAS : PLUS DE BULLES CREEES

TELECOMMANDE SANS FIL LANCEMENT ET ARRET BULLES DE FUMEE



BON A SAVOIR :

*Au premier démarrage il faudra attendre environ 5 minutes avant de pouvoir lancer des bulles.
En utilisation prolongée et sur sol lisse, attention aux risques de glissades (dépôt liquide bulle).
Pensez à remplir et à vider le bac réservoir de liquide à bulles.
Ne pas mettre les mains dans la machine lors de l'utilisation.*